



Электроприбор ЭВД-20/220

УЗОР-10К

Изготовлено по заказу ООО «Десятое королевство»

Руководство по эксплуатации

ЕАС

Сделано в России
Великий Новгород

1. Общие указания

Электроприбор «УЗОР-10К» предназначен для выжигания рисунков или орнамента на любом деревянном предмете или ткани.

Выжигать иглой по ткани можно на любой синтетической ткани (фетр, полиэстер и многие другие). Также можно работать с натуральными тканями, но они будут плохо оплаиваться и иметь черный край.

Рекомендуется работать с тканью на подставке из стекла или искусственного камня (недопустимо в качестве подставки использовать пластиковые поверхности).

Выберите понравившуюся картинку на фетре из набора, положите ее на подставку. Включите прибор и дайте ему нагреться пару минут. Приступайте к работе. При выжигании карандаш с иглой держите как обычную шариковую ручку, а кончик иглы ставьте перпендикулярно стеклу.

Прижимая ткань вплотную к стеклу, аккуратно выполните желаемые операции: вырезание, прожигание, обкалывание и т. д.

Рекомендуется периодически снимать нагар с кончика иглы кусочком натуральной ткани.

После работы выключите прибор.

Во избежание поломки иглы храните ее в защитном колпачке.

Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.

При покупке электроприбора требуйте проверки его работоспособности и проверяйте комплектность.

2. Технические данные

2.1. Напряжение питания	~220 В, 50 Гц
2.2. Потребляемая мощность	20 Вт
2.3. Масса электроприбора	0,66 кг

3. Требования безопасности

- 3.1. Не включать прибор в сеть при снятом корпусе.
- 3.2. Не оставлять включенный в сеть электроприбор без присмотра.
- 3.3. Не прикасаться к иглам при включенном электроприборе.
- 3.4. Выжигание по ткани проводить в хорошо проветриваемом помещении, так как будет специфический запах.
- 3.5. Внимание! Использовать электроприбор только под непосредственным наблюдением взрослых.

4. Устройство изделия

- 4.1. Электроприбор состоит из пластмассового корпуса, понижающего трансформатора, трехпозиционного переключателя накала иглы, карандаша с иглой для выжигания по дереву. Дополнительно прилагается игла для выжигания по ткани.
- 4.2. Принцип работы электроприбора основан на преобразовании электрической энергии в тепловую.

5. Подготовка к работе

- 5.1. Разместить карандаш так, чтобы игла не касалась горючих материалов.
- 5.2. До начала работы электроприбора «Узор-10К» переключатель накала иглы должен находиться в среднем положении **0** – электроприбор выключен.
- 5.3. Включить электроприбор в сеть.
- 5.4. Установить нужный для работы режим нагрева иглы:
 - переключатель включен в положение **I** – низкий нагрев иглы карандаша,
 - переключатель включен в положение **II** – высокий нагрев иглы карандаша.
- 5.5. Приступить к выжиганию.

6. Замена иглы

- 6.1. В процессе работы игла изнашивается. Изношенную иглу требуется заменить.
- 6.2. Замену иглы производить только при выключенном электроприборе и остывшей до комнатной температуры игле.
- 6.3. При помощи вспомогательного инструмента (например, плоскогубцев) аккуратно извлечь иглу из карандаша и установить до упора (не сгибая) в отверстие карандаша новую иглу. Игла должна плотно держаться в карандаше.

7. Меры предосторожности

- 7.1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями либо при отсутствии у них жизненного опыта и знаний, если они не находятся

под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

7.2. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

7.3. Карандаш электроприбора должен быть помещен на подставку, когда его не используют.

7.4. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

8. Устранение возможных неисправностей

8.1. *Игла не накаливается.* Возможен обрыв в сетевом шнуре. Ремонт и замену шнура производить только в ремонтной мастерской.

8.2. *Перегорела или сломалась игла.* Следует:

- отключить электроприбор от сети;
- дать остыть игле до комнатной температуры;
- извлечь иглу из карандаша и вставить новую иглу (см. п. 6.3).

9. Транспортирование и хранение

9.1. Электроприборы подлежат транспортированию и хранению в упаковке изготовителя.

9.2. Условия транспортирования электроприборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78.

9.3. Условия хранения электроприборов должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

10. Утилизация

10.1. Электроприбор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

10.2. После окончания срока службы электроприбор подлежит утилизации в обычном порядке.

11. Свидетельство о приемке и продаже

Электроприбор соответствует требованиям 14МО.390.071ТУ, в том числе по безопасности ГОСТ IEC 60335-2-45-2014, и признан годным к эксплуатации.

Продан _____
наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

ОТК

12. Гарантийные обязательства

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электроприбора требованиям 14МО.390.071ТУ в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством.

12.2. Срок службы электроприбора – 5 лет.

12.3. Электроприборы с обнаруженными дефектами производственного характера возвращаются предприятию-изготовителю только в период гарантийного срока.

Неисправные электроприборы должны быть в заводской упаковке, не потерявшей товарного вида, и с вложенным руководством по эксплуатации.

Наименование. Условное обозначение	Внешний вид	Комплектность	Отметка ОТК
Набор для выжигания ЭВД-20/220 «Узор-10К» Арт. 03863		Электроприбор – 1 шт. Игла для выжигания по дереву – 1 шт. Игла для выжигания по ткани – 1 шт. Доска с рисунком – 4 шт. Доска без рисунка – 1 шт. Кусок ткани с рисунком – 4 шт. Кусок ткани без рисунка – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Коробка упаковочная – 1 шт.	
Прибор для выжигания ЭВД-20/220 «Узор-10К» Арт. 03864		Электроприбор – 1 шт. Игла для выжигания по дереву – 1 шт. Игла для выжигания по ткани – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Коробка упаковочная – 1 шт.	12 ОТК4

Предприятие-изготовитель: АО «ТРАНСВИТ»
173003, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 51; www.transvit.ru, e-mail: ogk@transvit.ru.

Предприятие-заказчик: ООО «Десятое королевство»
143700, Россия, Московская обл., раб. пос. Шаховская, д. Ховань, д. 47.
www.10kor.ru, e-mail: info@10kor.ru